

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS <u>IMPORTANT</u> SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

ESTE FOLLETO DE INSTRUCCION CONTIENE INFORMACION <u>IMPORTANTE</u> DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA.



DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE Individual stores do not stock parts.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA Las tiendas no almacenan partes.

Lot Number / Número de Lote:

Date Of Purchase / Fecha de Compra: / /

If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will gladly ship your replacement parts FREE of charge.

Si faltan partes o piezas,o éstas estàn dañadas, llame gratis al teléfono de servicio al cliente. Con gusto le enviaeremos las partes sin cargo alguno.

Need Parts or Assistance? Nesacitas partes o asistancia?

1-800-489-3351

or access our website o visite nuestra pàgina de internet

www.altrafurniture.com

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready. Para obtener servicio rapido y confiable, por favor tenga esta manual a la mano.

Recommended # of people needed for assembly: 2

El número recomendado de personas necesarias para el montaje: 2

B34161209600

Thank you for purchasing from Altra Furniture. Visit www.altrafurniture.com to view the limited warranty valid in the U.S. and Canada.

ALTRA FURNITURE CUSTOMER SERVICE

Gracias por haber comprado de Altra Furniture. Visitar www.altrafurniture.com para mirar la garantia limitada valida solamente en U.S.A y Canada.

SERVICIO A LA CLIENTE DE ALTRA FURNITURE

Before starting - Antes de empezar. Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur. Leer con ciudado cada paso antes de empezar. Es muy importante de ejecutar cada paso en el orden correcto. Si los pasos no estan ejecutados en secuencia, ocurrirá dificultades en el montalje. Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge. Asegurar que todas las piezas son incluidas. La mayoría de las tablas tienen las etiquetas o los sellos en el lado sin acabado. Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used. Trabajar en una área espaciosa, preferible sobre alfombra, cercas del lugar donde se va a usar el mueble. Have the following tools close at hand. Tener las herramientes siguientes cerca de la mano. Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts. No use herramienta electrica para montar su unidad. Las herramientas electricas pueden



Call us at:

1-800-489-3351 (in U.S.A. only) (Solo en U.S.A) Monday - Friday 7:00 am - 8:00 pm Central Time

Saturday 9:00 am - 5:00 pm Central Time

Lunes - Viernes 7:00h - 20:00h Tiempo Central Sabado 9:00h - 17:00h Tiempo Central



1-636-745-1005



Visit our Website:

Visitar nuestro website: www.altrafurniture.com



Write to: Escribir a: ALTRA FURNITURE

410 East 1st Street South Wright City, MO 63390 USA

Attn: Service Dept.


HELPFUL HINTS


dañar las piezas.

- Visit our website for assembly video clips.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Call our toll free number if you need assistance identifying parts.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Slides have lips only on the right side.
- Cam locks that are properly fastened on a horizontal board will face toward the center of the unit, on a vertical board the point on the lock will face the bottom.
- Back panels provide stability and support. Use all the nails provided.
- When tapping nails into a board, be sure there are equal margins on all sides to square the unit.
- Units without the back panel installed may collapse.
- Clean the product with your favorite furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Move your new furniture carefully, with two people lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Additional parts are available for a nominal fee.


NOTES UTILES

- -Visitar nuestro website para mirar los videos cortos del montaje.
- -Identificar, clasificar y contar las piezas antes de intentar el montaje.
- -Llamar gratis a nuestro número de servicio si necesite ayuda con identificar las piezas.
- -Las clavijas de compresión se taladran con un martillo.
- -Las correderas sólo tienen las protruciones en el lado derecho.
- -Las cerraduras de leva que se atan propiamente en una tabla horizontal se puntan al centro de la unidad, y las en una tabla vertical se puntan al fondo.
- -Los paneles traseros se mantienen la estabilidad. Usar todos los tornillos proporcionados.
- -A taladrar los tornillos en una tabla, asegurarse que hay márgenes iguales en todos los lados para cuadrar la unidad.
- -Las unidades sin panel trasero pueden derrumbarse.
- -Limpiar la unidad con su pulimento favorito de mueble y una tela suave. NO UTILIZAR productos con quimicos duros o abrasives.
- -Mover su mueble nuevo cuidadosamente, con dos personas levanter la unidad a su nuevo lugar.
- -Nunca empujar o arrastrar su mueble (especialmente en alfombra).
- -Poderse desmontar y volver a montar su mueble de para mover.
- -Piezas adicionales están disponibles para una cuota nominal.






LOWER BACK PANEL Panel trasero inferior T1612096090



UPPER LEFT PANEL Tabla izquierda superior T1612096100



UPPER RIGHT PANEL Tabla derecha superior T1612096110



PARTITION Partición T1612096120 QTY:2




LEFT DOOR Puerta izquierda T1612096130




LEFT DOOR Puerta izquierda T1612096140




LEFT DOOR Puerta izquierda T1612096150




PARTITION Partición T1612096160




FIXED SHELF Repisa fija T1612096170



FIXED SHELF Repisa fija T1612096180




LOWER LEFT PANEL Panel izquierdo inferior T1612096190




LOWER RIGHT PANEL Panel derecho inferior T1612096200




LEFT SIDE PANEL Panel izquierdo T1612096210



RIGHT SIDE PANEL Panel lateral derecho T1612096220




BACK PANEL Panel trasero T1612096230




PARTITION Partición T1612096240




PARTITION Partición T1612096250



DRAWER FRONT Frente del cajón T1612096260



DRAWER FRONT Frente del cajón T1612096270



DRAWER FRONT Frente del cajón T1612096280



DRAWER FRONT PANEL Panel frontal del cajón T1612096290



DRAWER BACK Panel trasero del cajón Lado izquierdo del cajón Lado derecho del cajón T1612096300



LEFT DRAWER SIDE T1612096310 QTY:3




RIGHT DRAWER SIDE T1612096320 QTY:3



DRAWER SUPPORT Soporte de cajón T1612096330 QTY:3




DRAWER BOTTOM Fondo del cajón T1612096340 QTY:2



DRAWER FRONT PANEL Panel frontal del cajón T1612096350



DRAWER BACK Panel trasero del cajón T1612096360



DRAWER BOTTOM Fondo del cajón T1612096370




RIGHT SIDE FRAME Marco lateral derecho T1612096380



RIGHT SIDE FRAME Marco lateral derecho T1612096390



BOTTOM SUPPORT Soporte inferior T1612096400



BACK RAIL Riel trasero T1612096410 QTY:2







VERTICAL BAR Barra vertical T1612096430 QTY:2




WARNING LABEL Etiqueta de Advertencia TTL1612




TTL9074











BOLT Tornillo TTL2120




BOLT Tornillo TTL2025

TTL2040





CAM BOLT Tornillo de rosca TTL6002








TTL6013












This illustration shows how the CAM fastening system works.


Esta ilustración muestra como funciona el sistema de fijación de leva.






To view a video on how the CAM fastening system works, download a free QR-reader on your smartphone, then scan the code.

Para ver un video de como funciona el sistema de sujeción CAM, descargue una aplicación gratis que podra ver en su teléfono movil, entonces escnee el código.





X 16


X 4











































16)
















6 MM X 4 16 X 4 **(6)** X 2


























21 Before attaching the back panel be sure that the unit is at 90°. 22 FINISHED EDGE BORD FINI FINISHED EDGE **BORD FINI** \ttt> X 8


23 BB \mmm\ X 12 X 3


























Fasten the ANGLE BRACKET (20) to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.

OPTION 1:

Fasten the ANGLE BRACKET (20) to a stud in the wall using the SCREW (14). OPTION 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the WALL ANCHOR (16) into the hole until it is flush. Fasten the ANGLE BRACKET (20) to the WALL ANCHOR (21) using the SCREW (14).

Fije el ÉQUERRE (20) a la pared que usa la OPCIÓN 1 o 2 como mostrada.

OPCIÓN 1:


Fije la ÉQUERRE (20) a una viga en la pared ccon el VIS (14).


OPCIÓN 2:

Taladre un agujero de un diametro de 3/16" en la pared. Martille el ANCRAGE MURAL (20) dentro del agujero hasta que est¡§¦ al ras de la pared. Fije la ÉQUERRE (20) a la ANCRAGE MURAL (21) con el VIS (14).













It is very important to use correct bolts in attaching the back side of TV to upright rails (vertical bar). We strongly recommend taking measures to prevent the TV from toppling over. Unsecured TV may topple and result in property damage, serious bodily injury or even death.


Be sure to use the bolts supplied with the TV when attaching upright rails to the TV set. If bolts are not provided, please follow the following steps:


- Please read Operating Instruction or Owner's Manual of your TV to determine the type and size of bolts. If you cannot find it, Please call your TV manufacturer for this information.
- Altra Furniture has enclosed assortment of bolts, washers, and spacers in plastic bags that should work with most of TV sets. If you are unable to find correct bolts, please consult your local hardware store.
- 3. Be sure to use correct bolts (specified by the manufacturer) to attach your TV set to upright rails (vertical bars) as shown in the diagram.


Note: Nylon spacers should be used if your TV set has recessed holes or an obstruction on the back that prevents it from sitting flush against the rails.





















WEIGHT LIMITS: LÍMITES DE PESO:



Enjoy Your Furniture Disfrute de su mueble This unit has been designed to support the maximum loads shown.

Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Esta unidad se ha diseñado para apoyar lad cargas máxima se mostradas.

Exceder estos limites de carga podia causar ceder, inestabilidad, drrumbamiento del producto, yo lesion seria.

▲ WARNING

Please make sure that all objects are removed before moving the assembled unit.

The unit must be team lifted, not dragged or pushed. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.



▲ ADVERTENCIA

Por favor mueva el mueble cuidadosamente con las ayuda de otra persona. levante y mueva el mueble a su lugar, no lo arrastre o empuje, de lo contrario puede haber inestabilidad en el mueble y este puede colapsar u ocasionar graves lesiones.